

Mini digital terrestrial receiver

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Manual do usuàrio

PHILIPS



PHILIPS


Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved





2











English

Content

figure 2)

devices

Operation

4.3 Change of channel

4.5 Calling up program

4.6 TV/ Radio Switching

4.8 Immediate Timer

4.9 Electronic program

guide (EPG)

4.11 Using Teletext

4.12 Channel selector

4.7 Subtitle

4.10 Language

information banner

4.4 Volume control

Safety precautions

Connecting other

- Control elements 5 Settings 5.1 Favourites lists and functional
- 5.1.1 Creating a favourite list 1.1 What's in the box? 1.2 Front side (see figure 1)
- 5.1.2 Modifying a favourite list 5.1.3 Delete a favourite list 1.3 Back side (see figure 1) 5.2 Setup
- 5.2.1 TV configuration 1.4 Remote Control (see 5.2.2 Time setting 5.2.3 Factory setting 5.3 New channels
 - 5.4 Installation 5.4.1 Signal information
- 4.1 Switch-on/ Switch-off 5.4.2 Channels installation 4.2 First-Time installation 5.5 Timers 5.5.1 Add Timer
 - 5.5.2 Modify timer from the list 5.5.3 Delete timer from the
 - 5.5.4 Sleep timer 5.6 User Preferences
 - 5.6.1 Languages 5.6.2 Appearance
 - 6 Troubleshooting

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Quick start guide

- 5.6.3 Access control

1.1 What's in the box? DVB-T AC/DC Adapter

1 Control elements and functional components



User Manua 1.2 Front side (see figure 1)

2 Standby LED Red Standby mode Green Running mode

11 EPG

13 Arrow

15 Mute

17 TEXT

19 APP

for your safety.

Power source

Power cord

cause serious damage.

exterior of the Receiver

furnishings, curtains, carpets, etc.

14 Channel

orange A timer is running
Standby ON/OFF: Power standby on and off the receiver 1.3 Back side (see figure 1)

4 Antenna: Receive the digital signal from your antenna 5,6 Audio out/ Video out: Connect the cable to your TV or Video device for video output

7 DC-in: Connect the provided AC/DC adapter to your receiver 1.4 Remote Control (see figure 2)

Call up the information banner without changing the channel. Exit a call up window, such as information

3 OK Confirm a setting Press + / - to increase / decrease the volume bar 4 Volume + /

5 Color buttons Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus

6 TV/STB No functio Call up the SETUP menu 8 TIMER/REC Press TIMER/REC to add a program into the

Up/Down/Left/Right navigation

that the TV program is providing

Allows you to switch between default and

radio channels. You can return to the $\ensuremath{\mathsf{TV}}$

Press RADIO to call up the overview for the

It is for sound selection, such as different audio

the APP button for subtitle selection

channel list by pressing RADIO again.

The Receiver should be operated only from original 9V power

adaptor. Please do not open the cover by yourself. There is high

voltage in the set, which will danger your life. Please ask the closest

The power supply cord should be placed so that it is not likely to

be walked on or pinched by items placed upon them or against

them. Pay particular attention to cord when you enter the plug,

ower outlet, and the point where they exit from the Received

Keep liquids away from the Receiver. The Receiver shall not be

exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Coins or other small objects must be kept away from the Receiver

as they can fall through the ventilation slots of the Receiver and

Disconnect the Receiver from the wall socket before cleaning it.

Use a dry cloth lightly dampened (no solvents) to clean the

15cm, to upwards around the apparatus should be kept for

openings with items such as newspaper, tablecloths, soft

Minimum distance of 10cm, from both sides and a distance of

sufficient ventilation. Take care for a good air circulation. The

ventilation should not be impeded by covering the ventilation

Press change up or dow

Mute the audio output

languages

timer list. Or call up the timer list by pressing TIMER/REC. Switch on the box or put it to standby mode

the **OPT** button you can also call up the options

However, and this is important, more than one value often has to For numerical input be entered in a menu. Firstly, make all necessary setting changes. Call up the Electronic Program Guide Then, confirm them all simultaneously by pressing **OK**. You can always return to the previous menu by pressing exit. 12 BACK / P<P During channel selection, press P<P to let user switch between the two last selected channels

Use the ▲/▼ to move upwards and downwards from one line to another. Use the **◄/▶** to change settings.

coverage on website www.philips.com/support.

3 On the next screen, select the desired language using **◄/▶**, then press ▼ to highlight country setting and select your country. Once, all settings are corrects, validate by pressing **OK**.

Please do not place the Receiver and the remote control under

humidity, as the condensation, arising in the kitchen for example

may cause malfunction or damage the Receiver
Heating or other thermal radiation under the Receiver also may

cause malfunction or damage the Receiver
Hot air, which arises during the operation, should be ventilated

Please avoid the contact of the Receiver and of the remote

Connect the power supply of the Receiver only after the

with sufficient air circulation. Please do not put the Receiver into

control with water or humidity. Do not put into operation near

The outdoor antenna has to be grounded correctly. For this you

have to follow the appropriate regulations.

Take care to provide good air circulation. Place the Receiver in a location with adequate ventilation to prevent heating up of the

No naked flame sources such as lighted candles should be placed

Never stack other electronic equipment on top of the Receiver.

Remove batteries from the remote control when it is not to be

Connecting DVB-T receiver to a TV set and DVD player.

used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any

scart

cable

0

A/V cable

player)

4.1 Switch-on/ Switch-off

4.2 First-Time installation

The LED is green if the receiver is switched on.

(supplied with

portable DVD

PHILIPS O O O O O O

Switch the receiver on by pressing the () (standby button) on the

remote control and wait until you see the welcome image on your

Take sure the A/V input of TV or DVD player is

1 Before the installation, please make sure you are in an area with

sufficient DVB-T signal coverage. You can check the signal

2 After the first switch-on, you'll receive the welcome window.

The **OK** always confirms a selection within these menus, and

pressing it will take you to the next step in the installation process.

(B) AUDIO OUT (B) (C) VIDEO OUT (C)

direct sun light
The Receiver should be placed on a solid and safe base

The location should not be selected as a room with hig

closed areas and do not cover it.

bath, swimming pools.

installation is ready.

on the apparatus.

leakage of batteries.

antenna

3 Connecting other devices



Please read the following recommended safety precautions carefully



5 Validate the screen to launch the automatic channel installation



You can see all TV and Radio channels found as one goes along. Once the automatic installation is finished, a temporary pop-up indicates it to you. The first channel is then automatically displayed.



4.3 Change of channel You can change the channel in different ways:

By pressing the channel button + or -.

selected channels.

By selecting the channel directly via the channel list, see 4.11 **Channel Selector** By entering the number via the numerical buttons. If, for instance, the number is 0014, quickly press the numerical buttons 1 and 4 successively. The zeros do not have to be entered.

4.4 Volume control

Use the volume buttons + and - for increasing or decreasing the volume. A volume bar-graph is displayed to allow you to see volume level. Mute function

By pressing the **Back/ P<P**, you switch between the two last

By pressing Mute, the sound reproduction is stopped. The sound is audible again if you: Press **Mute** again, or Press one of the volume control buttons.


4.5 Calling up program information banner Press INFO to call up the information banner, a temporized banner is displayed at the bottom of the screen including:

The channel list name The channel number in the current list The maturity level

The channel name Only information about the present and the following events of

the current service are available. By default, the present event is displayed. The following event is displayed by pressing ◀/▶ (toggle between present and following events). Current time Duration bar graph

Some specific icons relative to the service properties (from left to right Teletext presence / channel locked / audio language / scrambled / DVB-Subtitle presence). Reception quality: the more bars are shown the better the



5 6

could press INFO again.

4.6 TV/ Radio SwitchingIn viewing mode, a press on **Radio** swaps between the current TV

channel and the current radio channel. 4.7 Subtitle


By pressing APP during viewing mode, a pop-up appears to allow

AC/DC

adaptor

 \bigcirc

you to select the wanted language for subtitles. In this pop-up only selecting a new one among the list of available languages changes the anguage of the subtitles component for the current channel:



You can start a timer immediately on the current TV channel by

pressing the **TIMER** key. You are requested to confirm the timer The timer stops automatically at the end of the current channel

IG During the recording, the Receiver is locked. A control keys are inactive, and if present, the LED ou can unlock the Receiver during a recording by pressing the TIMER then the **0**. The timer is cancelled.

4.9 Electronic program guide (EPG) The EPG offers you an overview of all programmes to be broadcasted

in the next week on the current channel. The information presented for the selected event are: Start time. Title, Short description.

Not all channels offer and extensive EPG. Many broadcasting services broadcast the current day programme but do not offer detailed descriptions. There are broadcasting services that do not offer any EPG

Select the desired channel

Press **EPG** to call up the electronic programme guide. The following functions are offered to you by the EPG:

A press on ▲/▼allows you to consult all event pages for the days, a press on ▼ when last event of the list is highlighted displays the next page.

A press on 4/P allows you to change to previous/next day of event presentation The **Prog** (+/-) allows you to change to another channel in

the current channel list. By pressing TIMER, you can set a timer on the highlighted program of the current channel, see 5.5.1 add timer



4.10 Language If the current channel has several audio tracks, the I-II button

description.

allows you to choose between them. Selecting a new one amongst the list of available languages changes the audio language for the current channel.



4.11 Using Teletext 1 Press the TEXT button to call up the teletext

2 Completely hide the teletext by pressing the EXIT or TEXT

the teletext and to specify whether you want to text of your TV, or that of the receiver.

4 12 Channel selector

The Channel selector is activated by a press on **OK** while in viewing mode. 1 Press MENU to open the main menu. This screen presents the channels of the current default/favourite

lists. When selecting a channel of this list with **OK**, the Receiver changes the video background accordingly. The channel list is automatically removed from the screen after few 4 Carry out a First-time installation (see 4.2 First-time



seconds.

Press **MENU** anytime to displays the main menu.



to call it up. 5.1 Favourites lists

The Favourite lists menu allows you to create, modify and delete your

own favourite lists but not the two default service lists (TV, Radio). Four TV favourite lists and four radio favourite lists can be created. 5.1.1 Creating a favourite list

This screen allows you to create a new favourite channels list with selection criteria. The name of the list is set to **FAV x** for TV services and RFAV x for Radio



Press **MENU** to open the main menu. 2 Highlight the Favourites list and press OK.

Highlight the Create a favourites list and press OK 4 Once you have validated the parameters, and press **OK** to

confirm. The favourite list modification screen is automatically displayed (see 5.1.2 Modifying a favourite list). By default all channels are skipped. 5.1.2 Modifying a favourite list

This screen allows you to modify a favourite list. The current favourite list name is displayed on the top of the screen.



Press **MENU** to open the main menu. 2 Highlight the Favourites list and press OK.

B Highlight the Modify a favourites list and press OK. In favourites list, you can perform the following function using

the 4 color buttons Add/Skip: press Green button to skip or add the highlighted channel, in front of the channel list a color icon indicates the status (white for skipped, blue for added)

Lock/Unlock: press Red button to lock or unlock the

highlighted channel, in front of the channel list a color icon indicate the status (red for locked, blue for unlock). The option is only available if channed is added. Sort/Move: accessed by a press on the Yellow button **Sort** can be made by alphabetical or by provider. The selected services will be sorted and placed at the beginning of the list, and the other (not selected) will be sorted and placed a the end of the list.

Move action: 1 Highlight the channel to move 2 Press OK to select it, **3** Move the cursor to the desired location and press **OK** to

finalize the move operation 4 Press Exit to go back the favorites list sub menus. 5 Add All/Skip All: press the Blue button to generalize the Add or Skip operation to all channels.

ne only modification you can make in the two default TV and did lists is to lock or unlock a channel.

5.1.3 Delete a favourite list

2 Highlight the Favourites list and press OK. 3 Highlight the **Delete a favourites list** and press **OK**. 4 Highlight the particular FAVx that you want to delete and press

This screen allows you to delete a favourite list.

1 Press **MENU** to open the main menu.

The **Setup** menu allows you to configure the Receiver and the TV

5.2 Setup

set, in particular: the TV set configuration, the time settings and the reset to default factory settings. 5.2.1 TV configuration

1 Press MENU to open the main menu. 2 Highlight the **Setup** and press **OK**. 3 Highlight the TV configuration and press OK.

time directly.

4 Select the parameters according to below description and press OK to confirm. TV Format Depending on the TV format, the format of the video

on the TV SCART is automatically converted to 4:3 or 16:9 according to the received data for each zapping. TV mode Set your TV system (Pal or SECAM) TV Audio Signal allows you to set audio to mono or stereo 5.2.2 Time setting Two modes are available to set the local time:

Automatic one which is based on time received from signal 1 Manual one which allows you to set manually local time Press MENU to open the main menu. 3 Highlight the **Setup** and press **OK**.

4 Highlight the Time settings and press OK. **5** Select the mode with **√/.** 6 In manual mode, use digit buttons to set the current date and 5.2.3 Factory setting

If some new channels have been detected during the standby of the

This menu allows you to enter to the Signal information menu,

This screen allows you to adjust your terrestrial antenna. Two

1 Follow the same step as 5.4 Installation to the Installation

one with the **◄/▶** or the digits buttons of the "Channel

This screen allows you to install channels with few criteria.

3 You can check the quality of different channels by selecting new

number" item. The corresponding frequency is displayed in

1 Follow the same step as 5.4 **Installation** to the Installation menu. 2 Highlight the Channels installation and press OK. 3 Three items are available to configure the channel list: Installation Type the installation can be a new one (removing all

current channels installed and all timers previously set) or can be

Channel Type a filter could be done on channels to install only

By means of the timer setting, you can switch your Receiver on and

off at a specific time, for instance, in order to allow for the recording

with a video-tape recorder. The receiver then automatically switches

on in the standby mode. If the receiver is already switched on, the

The timer can be set via the EPG "4.9 EPG" or via the "Timers"

control keys are inactive, and if present, the LED is blinking. You can unlock the Receiver during a recording by pressing TIMER then the 0. The timer is cancelled.

If maturity level access control is activated, all access to time feature request the PIN code.

All timers are deleted after a "new" installation.

Follow the same step as 5.5 **Timers** to the Timer menu.

3 Input all required parameters using numerical buttons and **◄/▶**

This screen allows you to see the list of programmed timers and to

1 Follow the same step as 5.5 **Timers** to the Timer menu.

the same as described in as "Add Timer".

Highlight the **Add timer** and press **OK**.

5.5.2 Modify timer from the list

modify them.

receiver automatically switches to the selected program.

2 Highlight Installation > Timers and press OK.

Installation Mode the installation can be "standard" (full

automatic scanning through the Receiver tuner) or "manual".

2 Highlight Signal information and press OK.

Receiver, a popup is displayed when the user wake up the

Highlight the **Setup** and press **OK**.

1 Press MENU to open the main menu.

to the Channels installation menu.

1 Press MENU to open the main menu.

To enter into Installation menu:

2 Highlight Timers and press OK

5.4.1 Signal information

the Bit Error Rate (BER).

5.4.2 Channels installation

an addition to the current installation.

scrambled ones, only free ones or all

menu in the following section.

To enter into **Timers** menu:

1 Press MENU to open the main menu.

kHertz.

5.5 Timers

2 Highlight New channels and press OK.

carries out a reboot)

5.3 New channels

To see the new channels:

5.4 Installation

You can reset the Receiver to default setting. In doing so, the individually composed favourites list is deleted

Highlight the ${\bf Factory}$ settings and press ${\bf OK}.$ (The Receiver

Highlight the Access control and press OK. 3 Select the parameters according to your preference:
Parental Control If the parental control item is disabled then all the locking are deactivated, If it is enabled then all the locking are applied according to your choice.

Receiver Lock If this item is set to Yes, each time the Receiver turns to running mode (leaves the standby mode), the PIN code has to be input.

Setup Menu Lock allows you to protect the menu screen

access and all its sub-screens. Channel Lock allows you to lock a specific service (the PIN code is requested when you zap to the locked services). To lock / unlock a service, see 5.1.2 modify a favourite list). Maturity Level A parental rating (between 1 and 18 years) is available. In this case, all services which are not in the age limits

rating depends of the information forwarded or not by the

signal, the second indicates the quality of the signal measured by

signal bargraphs are proposed. The first indicates the power of the

5 Enter the n Confirm its	ystem Reinstallation") is "0000 new wanted PIN code, enter i em.			
6 Troubleshooting				
Fault	Possible cause	Remedies		
Receiver does not start and the red LED is not on	No main voltage	Check connector cable and pluggable power supply		
Receiver cannot be operated using remote	Obstacle between remote control and Receiver	Eliminate Obstacle		
	Receiver is not switched on Batteries are empty	Switch on the Receiver Change with the new		
	bacteries are empty	batteries		
	A timer is running, the Receiver is locked (all the remote control keys are inactive), the font panel LED is blinking	Press the TIMER key and 0 Key successively to cancel the timer and unlock the receiver		
No picture, no sound, but the red LED is on		Press either Prog +/-, MENU or any number key to bring your receiver out of standby		
No picture, no sound, but the green LED is on	The SCART connection to the TV is faulty or loose	Check the SCART TV connection		
No/Week signal displayed on the screen	DVB-T signal is too week, or out of DVB-T signal covering area.	Make sure you are in an area with sufficient coverage. You can check the co verage or the website www.philips.com/support Re-adjust your antenna position Carry out automatic scan mode.		
	Channel is no longer broadcasted			
No Service displayed on the screen	Strong interference	Make sure you are in an area with sufficient coverage. You can check the coverage on the website www.philips.com/support Re-adjust your antenna or move the receiver to another location with less interference		
	Improper channel selects	Check the country setting		
	Cross the border	Carry out automatic scan mode.		
	Pay TV service	Please make sure you are watching non-pay TV program		
	No service during mobile application with speed over 50km.	r v program		
Cannot find the channels you think if should be available	The signal may be weak	Carry out scan mode again		
Several channels are not received from time to time	These channel are not broadcasted 24 hours a day and sometimes are not available. This does not resemble a fault			
Cannot access a	The parental lock has been activated on this channel and an OSD message	Enter your parental code to access the channel or unlock the		

2 Highlight the Modify timer from the list and press OK. 3 Highlight the programmed timer and press **OK**. The same screen as "Add Timer" is displayed except that parameters of highlighted timer are automatically displayed. The behavior is

particular and an OSD message channel, even prompts you for your PIN

using the number keys

Forgot the

I set the

timer but it

record what

wanted.

Each time I

the PIN

requested

on some

seems to

stretched or

quashed

channels

code is

set a timer, | control is set

The broadcast is probably

receiver settings may be

in widescreen and the

not correct.

channel

nstallation.

you have a

5.5.3 Delete timer from the list Follow the same step as 5.5 **Timers** to the Timer menu. Highlight the Delete timer from the list and press OK.

4 A pop-up is displayed to allows you to confirm the deletion. 5.5.4 Sleep timer You can set a sleep timer to turn automatically the Receiver into

Highlight the programmed timer and press OK.

standby mode after a while. 1 Follow the same step as 5.5 **Timers** to the Timer menu.

2 Highlight the Sleep timer and press OK. 3 Select the timer using **√/>**. Few values are available: 15min, 30 min, 45min, 1hour, 2hours, 3hours of Off to disable this feature.

5.6 User Preferences In User preferences, you are able to customize the Receiver. You

can set your preferred languages, modify few visual features, activate/deactivate some locking and change the PIN code. To enter into User Preferences menu: 1 Press MENU to open the main menu.

2 Highlight User preferences and press OK.

5.6.1 Languages 1 Follow the same step as 5.6 User preference. 2 Highlight the Languages and press OK. 3 Where you can select the menus language, the audio language

all the setting. 5.6.2 Appearance

This screen allows you to modify the appearance of information displayed during the viewing mode Follow the same step as 5.6 User preference

2 Highlight Appearance and press OK. 3 Select the parameters according to your preference: Banner Timeout allows you to set the duration of the display of banner in viewing mode, available values are from 3 to 10 seconds. Volume bar display allows you to display or not the volume bar

and subtitles language via **◄/▶**, and press **OK** once you confirm

Volume bar timeout allows you to set the duration of the display of the volume bar, available values are from 3 to 10 Subtitle display allows you to display or not subtitles according to subtitle language.

5.6.3 Access control The parental control item allows you to enable or disable the locking management.

1 Follow the same step as 5.6 User preference

> old product with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. **Modifications**

Disposal of your old product

Modifications not authorized by the manufacturer may void user

European Directive 2002/96/EC.

system for electrical and electronic products.

Your product is designed and manufactured with high quality

materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it attached

Please act according to your local rules and do not dispose of your

to a product, it means the product is covered by the

Please be informed about the local separate collection

authority to operate this device. Notice for the European Union

This product complies with the radio interference requirements of

become inaccessible unless enter the PIN code. This parental the European Union.

code to access the When prompted for your PIN code, enter the Master PIN code. This will allow you to proceed as well as reset the PIN code the default PIN code of the receiver (default is "0000"). The Master PIN code is "RED RED GREEN **GREEN YELLOW** YELLOW BLUE Note: keep this code secret to prevent your children from Make sure the time of your VCR is set to the the same time as your receiver.
Make sure the timer is still on the list. It may have been deleted by a "new" The maturity level access | Set the maturity level access control to None or prefer lock specific channels. Check the receive "TV format" option setting, follow information in 5.2.1 TV configuration. widescreen TV, you may also need to check the settings on your TV.










Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved



Printed in China







Mini-adaptateur numérique terrestre DTM150 Français

Contrôles et

Panneau avant

Panneau arrière

Télécommande

appareils Utilisation

Connexion à d'autres

Mise en marche/arrêt

Changement de chaîne

Contrôle du volume

programmes (EPG)

4.10 Langue 4.11 Affichage de télétexte

4.12 Sélecteur de chaîne

Réglages Listes de favoris

favoris

5.1.1 Création d'une liste de

Installation initiale

4.5 Affichage de la barre

d'information:

4.6 Sélection TV/Radio

Sous-titre

4.8 Programmation

5.1.2 Modification d'une liste de favoris Contenu de la boîte

5.1.3 Suppression d'une liste de favoris 5.2 Configuration Précautions de sécurité

5.2.1 Configuration TV 5.2.2 Réglage de l'heure 5.2.3 Restauration des réglages 5.3 Nouvelles chaînes

directs du soleil

l'endommager

sur le récepteur.

portable.

Posez le récepteur sur une surface solide et stable

fonctionnement, voire l'endommager

baignoire ou d'une piscine.

réglementations en la matière.

Ne le posez pas dans un endroit trop humide, par exemple une

Ne le posez pas sur un chauffage ou toute autre source de

Prévoyez une circulation d'air suffisante pour évacuer l'air

l'eau ou de l'humidité. Ne l'allumez pas à proximité d'une

Branchez le cordon d'alimentation du récepteur uniquement

Reliez l'antenne extérieure à la terre. Consultez pour cela les

Prévoyez une bonne circulation de l'air. Placez le récepteur dans

Ne posez aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée,

Ne posez aucun autre appareil électronique sur votre récepteur.

Retirez les batteries de la télécommande si vous ne prévoyez pas

de l'utiliser avant longtemps. Faute de quoi, les batteries risquent

Connexion du récepteur TNT à un poste de TV ou au lecteur de DVD

Câble

péritel

TENNA BAUDIO QUT B CON VIDEO OUT CO

Adaptateur

 \bigcirc

CA/CC

une pièce suffisamment aérée pour lui éviter toute surchauffe.

récepteur dans une pièce fermée et ne le couvrez pas.

après avoir installé complètement le récepteur.

de fuir et d'endommager alors la télécommande.

3 Connexion à d'autres appareils

antenne

Câble A/V

lecteur de

4.1 Mise en marche/arrêt

l'image de bienvenue sur votre écran.

4.2 Installation initiale

(fourni avec le

DVD portable)

ue l'entrée A/V de la TV ou du lecteur de DVD es

1 Avant de commencer l'installation, vérifiez que les signaux TNT

information sur le site Web: www.philips.com/support.

2 Immédiatement après la mise sous tension, vous devez voir

sont suffisamment forts dans votre région. Vous trouverez cette

Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton 🖰 marche/arrêt

(bouton veille) de la télécommande et attendez jusqu'à apercevoir

La lumière LED est verte lorsque le récepteur est allumé.

réchauffé par l'appareil en fonctionnement. Ne placez pas le

Évitez tout contact du récepteur et de la télécommande avec de

5.4.1 Informations signa 5.4.2 Installation des chaînes Programmations 5.5.1 Ajouter une


programmation 5.5.2 Modification d'une programmation de la liste 5.5.3 Suppression d'une programmation de la liste 4.9 Guide électronique des

5.5.4 Programmation d'une mise en veille 5.6 Préférences utilisateur 5.6.1 Langues 5.6.2 Apparence 5.6.3 Contrôle d'accès

Dépannage

PHILIPS 1 Contrôles et composants 1.1 Contenu de la boîte





Manuel utilisateur

6 TV/STB

MENU

11 EPG

12 BACK / P<P

14 Chaîne+ / -

17 TEXT

20 RADIO

21 I-II

18 LIST/FAV

1.2 Panneau avant (voir figure 1) Capteur infrarouge pour la télécomma 2 Mode veille LED Rouge mode veille

marche Orange programmation en cours 3 Veille marche/arrêt: Allume et éteint le récepteur

1.3 Panneau arrière (voir figure 1) 4 Antenne: Recoit les signaux numériques de l'antenne 5,6 Sortie audio/Sortie vidéo: Connecteur vers votre TV ou votre

appareil vidéo pour la sortie vidéo. 7 Entrée CC: Connectez l'adaptateur CA/CC fourni à votre TNT 1.4 Télécommande (voir figure 2) Affiche la barre d'informations sans changer la 1 INFO

Ferme la fenêtre appelée, par exemple la barre d'informations ou un menu 3 OK Valide un réglage

Appuyez sur + / - pour augmenter/diminuer le volume, avec variation de l'incrément à chaque Les boutons de couleur (respectivement rouge, vert, jaune et bleu) sont utilisés dans

quelques sous-menus Non utilisé Affiche le menu RÉGLAGE

Bascule entre les listes par défaut et les listes

réafficher la liste des chaînes TV, appuyez de

Utilisé pour des sélections sonores, par exemple le

Destiné à la sélection de sous-titre

Affiche la liste des chaînes radio. Pour

nouveau sur ce bouton RADIO.erneut.

Appuyez sur le bouton TIMER/REC pour 3 TIMER/REC ajouter une programmation. Appuyez sur le bouton **TIMER/REC** pour afficher la liste des 9 Marche/Arrêt Allume le récepteur ou le place en mode veille Bloc de touches pour saisir une valeur

programme TV

choix de la langue.

Alimentez électriquement votre récepteur uniquement avec

vous-même. Vous risquez de toucher de la haute tension et de

mettre alors votre vie en danger. Pour toute intervention, faites

Arrangez le cordon d'alimentation de facon à ce que personne ne

N'approchez aucun liquide de votre récepteur. Ne le placez pas

recevoir de l'eau, ni ne posez dessus un récipient contenant un

N'approchez aucune pièce de monnaie et autre petit obiet du

précisément sur les ouvertures d'aération, avec le risque d'entrer

Débranchez le récepteur de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyez l'extérieur du récepteur avec un chiffon sec légèrement

Vous devez laisser un espace vide d'au moins 10 cm à droite et à

gauche de l'appareil, et un espace vide d'au moins 15 cm au-dessus

suffisamment aérée. N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec

quoi que ce soit, par exemple un journal, une nappe, un tissu, un

pour assurer une aération suffisante. Vérifiez que la pièce est

récepteur : ils peuvent vous échapper des mains et tomber

dans l'appareil et de causer de graves dommages.

humide (ne le trempez pas dans un détergent).

dans un endroit où il risque de tomber dans de l'eau ou de

puisse marcher dessus ni qu'il se trouve écrasé par des objets placés directement sur lui ou tout contre lui. Lorsque vous saisissez la

votre équipement en toute sécurité.

Cordon d'alimentation électrique

orise secteur et au point de sortie du récepteur

Alimentation électrique

appel à un centre de service.

liquide, par exemple un vase.

Petits objets

Nettoyage

Aération

rideau, un tapis, etc.

Lisez attentivement les recommandations suivantes pour utiliser

Télétexte

apparaître la fenêtre de bienvenue. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer un choix dans les menus d'installation et passer à l'étape suivante. Cependant, et Affiche le guide électronique des programmes notez-le bien, vous aurez souvent à spécifier plusieurs valeurs Pendant la sélection d'une chaîne, appuyez sur dans un même menu. Dans ce cas, modifiez tous les réglages P<P pour basculer entre les deux dernières que vous désirez. Uniquement à la fin appuyez sur **OK** pour chaînes sélectionnées Touches de navigation haut/bas/gauche/droite

valider vos choix. Pour revenir à un menu précédent, appuyez sur Exit. Appuyez sur ces boutons pour, respectivement, passer à la chaîne suivante ou Appuyez sur les flèches ▲/▼ HAUT/BAS pour, revenir à la chaîne précédente respectivement, remonter ou descendre d'une ligne Appuyez sur les flèches **◄/▶** GAUCHE/DROITE pour Désactive la sortie audio modifier la valeur d'un réglage. Affiche les options proposées par le

3 Sur l'écran suivant, appuyez sur les flèches ◀/▶ GAUCHE/DROITE pour sélectionner une langue, appuyez sur la flèche BAS pour passer au réglage Pays et sélectionnez votre pays. Dès que vous avez spécifié ces deux réglages, appuyez sur le bouton OK pour les valider



l'adaptateur 9V fourni. N'ouvrez jamais le couvercle de l'adaptateur



Validez votre choix pour démarrer la recherche automatique prise du cordon, faites très attention au cordon d'alimentation, à la des chaînes :



Toutes les chaînes de TV et de radio localisées sont affichées La fin de l'installation automatique vous est indiquée par un message affiché brièvement à l'écran. La première chaîne est natiquement affichée.



Ne placez pas le récepteur et la télécommande sous les rayons

Appuyer sur le bouton Chaîne + ou -.

4.3 Changement de chaîne Vous disposez de plusieurs méthodes pour changer de chaîne. Vous pouvez :

cuisine, la condensation résultante pouvant perturber son bon dernières chaînes sélectionnées. Sélectionner la nouvelle chaîne dans la liste des chaînes, reportezvous à la page 4.11 Sélecteur de chaîne. chaleur, cela risque de perturber son bon fonctionnement, voire Saisir le numéro de la chaîne depuis le bloc numérique. Par exemple, pour accéder à la chaîne 0014, appuyez rapidement sur le bouton 1 puis sur le bouton 4. Ignorez les zéros en tête.

Appuyer sur le bouton Back/ P<P pour basculer entre les deux

4.4 Contrôle du volume

Vous augmentez ou diminuez le volume à l'aide des boutons Volume + et -. Une barre vous indique le niveau actuel du son. Fonction Silence Pour désactiver la sortie audio afin de ne plus entendre aucun son,

appuyez sur le bouton Silence. Pour récupérer le son: Appuyez de nouveau sur le bouton Silence, ou Appuyez sur l'un des boutons de contrôle du volume. 4.5 Affichage de la barre d'informations


Appuyez sur le bouton INFO pour afficher la barre d'informations. Elle apparaît en bas de l'écran et indique : 1 Le nom de la liste des chaînes Le numéro de la chaîne dans la liste utilisée

L'âge de l'audience Le nom de la chaîne Vous avez accès uniquement aux informations sur l'événement

présent et l'événement suivant du service sélectionné. Par défaut, vous découvrez en premier l'événement présent. Pour passer aux informations sur l'événement suivant, appuyez sur les flèches **◄/▶ GAUCHE/DROITE** (elles sélectionnent, alternativement, l'événement présent et l'événement suivant) L'heure actuelle

La barre de durée Quelques icônes sur les spécificités du service (de gauche à droite Télétexte / chaîne verrouillée / langue audio / codée / sous-titre TNT).

Qualité de réception: plus il y a de barres, meilleure est la



Pour obtenir plus d'informations sur les événements présent et suivant, appuyez de nouveau sur le bouton INFO 4.6 Sélection TV/Radio

En mode affichage, appuyez sur le bouton Radio pour passer de la chaîne TV à la chaîne radio et réciproquement. 4.7 Sous-titre

Pour sélectionner la langue désirée pour les sous-titres, appuyez sur APP depuis le mode affichage. Une fenêtre contextuelle pour choisir la langue des sous-titres apparaît. Le choix d'une langue depuis cette fenêtre ne change la langue des sous-titres que pour la chaîne actuelle :



Pour démarrer immédiatement une programmation sur la chaîne

ΓV actuelle, appuyez sur le bouton **TIMER**. Un message vous demande de confirmer la programmation La programmation s'arrête automatiquement à la fin de la chaîne

sur le bouton **TIMER** puis sur le bouton **'0**'. La

4.9 Guide électronique des programmes (EPG) Le guide électronique des programmes vous présente toutes les nissions programmées pour la semaine suivant sur la chaîne actuelle Pour chaque émission sélectionnée, le récepteur vous indique l'horaire, le titre et une brève description.

es les chaînes ne proposent pas un guide électro

Sélectionnez la chaîne désirée

Appuyez sur le bouton **EPG** pour afficher le guide électronique des programmes. Les fonctions suivantes sont alors disponibles Appuyez sur les flèches **△/▼ Haut/Bas** pour consulter toutes les pages d'événement du jour. Lorsque la surbrillance se trouve sur le dernier événement de la page, appuyez sur la

flèche **▼ Bas** pour passer à la page suivante Appuyez sur les flèches **◄/▶ GAUCHE/DROITE** pour revenir à la page d'événements précédente ou passer à la page

Appuyez sur le bouton Prog (+/-) pour choisir une autre chaîne dans la liste des chaînes actuelle. Appuyez sur le bouton **TIMER** pour définir une

programmation sur l'émission de la chaîne actuelle qui est en surbrillance (reportez-vous à la section "Ajouter une



4.10 Langue

Si la chaîne actuelle diffuse sur plusieurs pistes audio, appuyez sur le bouton I-II pour choisir une piste. La langue audio est modifiée en conséquence, mais uniquement pour cette chaîne. Dans la même fenêtre, vous sélectionnez le mode d'écoute de la piste audio (Par défaut / Mono / Stéréo / Gauche / Droit).



y Digital (DD) non pris en charge.

4.11 Affichage de télétexte 1 Appuyez sur la touche TEXT pour afficher le télétexte.

2 Pour masquer le télétexte complètement, appuyez sur EXIT ou TEXT.

4.12 Sélecteur de chaîne Pour activer le sélecteur de chaîne, appuyez sur le bouton **OK**

depuis le mode affichage.

L'écran vous présente alors les chaînes des listes par défaut/listes de favoris. Pour regarder une chaîne de cette liste, mettez-la en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK**. Le récepteur affiche la vidéo correspondante. La liste des chaînes disparaît automatiquement de l'écran après

quelques secondes.



Depuis tout endroit dans la hiérarchie des menus, il vous suffit

'appuyer sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.



l'option désirée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'exécuter. 5.1 Listes de favoris Depuis le menu Listes de favoris, vous créez, modifiez et supprimez vos propres listes de favoris mais non les deux listes de services par

défaut (TV, Radio). Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de favoris TV et quatre listes de favoris radio 5.1.1 Création d'une liste de favoris

Depuis cet écran, vous créez une nouvelle liste de chaînes favorites avec des critères de sélection. Les noms de liste sont de la forme

"FAV x" pour des services TV et de la forme "RFAV x" pour des services radio. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal. Mettez en surbrillance l'option "Listes de favoris" et appuyez sur le bouton OK.

3 Mettez en surbrillance l'option "Créer une liste de favoris" et appuyez sur le bouton **OK**.



sur le bouton **OK** pour confirmer vos choix. L'écran de modification d'une liste de favoris apparaît automatiquement (reportez-vous à la section 5.1.2). Par défaut, toutes les chaînes sont ignorées. 5.1.2 Modification d'une liste de favoris

Depuis cet écran, vous modifiez une liste de favoris. Le nom de la liste actuelle apparaît en haut de l'écran.



Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal Mettez en surbrillance l'option "Listes de favoris" et appuyez sur le bouton**OK**.

Mettez en surbrillance l'option "Modifier une liste de favoris" et appuyez sur le boutonOK. 4 Les 4 boutons en couleur vous permettent d'effectuer les

actions suivantes. Ajouter/Ignorer: Appuyez sur le bouton Vert pour ignorer ou ajouter la chaîne en surbrillance. Une icône de couleur, en début de liste, indique l'état (blanc pour ignoré et bleu pour ajouté)

Verrouiller/Déverrouiller: appuyez sur le bouton Rouge pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne en surbrillance. Une icône de couleur, en début de liste, indique l'état (rouge pour verrouillé, bleu pour déverrouillé). Cette option n'est onible que lorsque vous ajoutez une chaîne. Trier/déplacer: appuyez sur le bouton Jaune pour accéder à cette option. Vous pouvez choisir entre un **tri** par ordre alphabétique ou par fournisseur. Les services sélectionnés

sont triés et affichés en début de liste, ceux non sélectionnés sont triés et affichés en fin de liste. Pour **déplacer** une chaîne : 1 Mettez en surbrillance la chaîne à déplacer

3 Amenez le curseur à la nouvelle position désirée et appuyez sur le bouton OK pour déplacer la chaîne. 4 Appuyez sur le bouton Exit pour revenir au sous-menu

Listes de favoris. 5 Ajouter tout/Ignorer tout : appuyez sur le bouton Bleu chaînes.

2 Appuyez sur le bouton **OK** pour la sélectionner.

ur les deux listes par défaut TV et Radio, vous pout guement verrouiller ou déverrouiller une chaîne.

5.1.3 Suppression d'une liste de favoris

Depuis cet écran, vous supprimez une liste de favoris. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal. 2 Mettez en surbrillance l'option "Listes de favoris" et appuyez sur le bouton **OK**.

favoris" et appuyez sur le bouton OK. 4 Mettez en surbrillance la FAVx que vous voulez supprimer et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. 5.2 Configuration

3 Mettez en surbrillance l'option "Supprimer une liste de

Depuis le menu "Configuration", vous configurez votre récepteur et le poste de télé, définissant divers paramètres de votre poste de télé, la date et l'heure, et la réinitialisation du

fonction audio.

récepteur avec les réglages effectués en usine. 5.2.1 Configuration TV 1 Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.

2 Mettez en surbrillance l'option "Configuration" et appuyez sur le bouton **OK**. 3 Mettez en surbrillance l'option "Configuration TV" et appuyez sur le bouton **OK**.

4 Définissez les paramètres décrits ci-dessous et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Format TV: détermine la conversion automatique du format vidéo sur la prise péritel, 4:3 ou 16:9 selon les données reçues pour chaque changement de chaîne. Mode TV configure votre système TV (Pal ou SECAM).

Signal audio TV: sélectionne le mode mono ou stéréo pour la

5.2.2 Réglage de l'heure

5 Sélectionnez un mode à l'aide des flèches ◀/▶

5.2.3 Restauration des réglages en usine

Vous pouvez restaurer tous les réglages effectués en usine. Notez

que cette fonction supprime les listes de favoris que vous avez

2 Mettez en surbrillance l'option "Configuration" et appuyez

3 Mettez en surbrillance l'option "Réglages usine" et appuyez

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.

Mettez en surbrillance l'option "Nouvelles chaînes" et

Ce menu vous permet d'accéder au menu Informations signa et

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.

2 Mettez en surbrillance l'option "Programmations" et

Depuis cet écran, vous ajustez votre antenne terrestre. Deux

le second indique la qualité du signal mesurée en taux d'erreur sur

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.4 Installation"

Vous pouvez tester la qualité des différentes chaînes en les

sélectionnant à l'aide des flèches **◄/▶ GAUCHE/DROITE** ou

2 Mettez en surbrillance l'option "Informations signal" et

en saisissant leur numéro depuis le bloc numérique. La

Depuis cet écran, vous installez toutes les chaînes avec quelques

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.4 Installation"

2 Mettez en surbrillance l'option "Installation des chaînes" et

3 Trois paramètres de configuration de liste de chaînes vous sont

Type d'installation vous pouvez effectuer une nouvelle

installation (les chaînes installées et les programmations

précédemment définies sont alors supprimées) ou compléte

Mode d'installation vous avez le choix entre une installation

Type de chaîne vous pouvez appliquer un filtre pour n'installer

que les chaînes payantes, que les chaînes gratuites ou les deux.

"standard" (recherche automatique exhaustive via le récepteur) ou

La fonction de programmation vous permet de mettre en marche ou

éteindre votre récepteur à une heure spécifique, par exemple pour

enregistrer une émission sur votre enregistreur vidéo. Le récepteur

Vous créez une programmation depuis le guide EPG (reportez-vous

à la section "4.9 Guide électronique des programmes") ou depuis

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.

écepteur est verrouillé pendant l'enregistrement. Tous l ons de la télécommande sont désactivés et la lumière Ll

r deverrouiller le récepteur pendant un enregistremei 19ez sur le bouton **TIMER** puis sur la touche '**0**'. La

programmation est alors annulée. Si vous avez activé le contrôle de l'âge d'audience, le code Pl sera exigé pour tout accès à une fonction de programmation, Toutes les programmations sont supprimées après une "nouvelle" installation

Programmations" jusqu'à accéder au menu Programmation.

2 Mettez en surbrillance l'option "Ajouter programmation"

3 Saisissez toutes les valeurs requises depuis le bloc numérique

passant d'une valeur à l'autre à l'aide des flèches ◀/►.

5.5.2 Modification d'une programmation de la liste

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.5

la liste" et appuyez sur le bouton OK.

comme pour "Ajouter une programmation"

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.5

appuyez sur le bouton OK.

2 Mettez en surbrillance l'option "Supprimer une

Depuis cet écran, vous affichez la liste des programmations et

Programmations" jusqu'à accéder au menu Programmation.

2 Mettez en surbrillance l'option "Modifier programmation de

3 Mettez en surbrillance la programmation à modifier et appuyez

sur le bouton **OK**. Une fenêtre similaire à "Ajouter

5.5.3 Suppression d'une programmation de la liste

3 Mettez en surbrillance la programmation à supprimer et

4 Confirmez la suppression dans la nouvelle fenêtre affichée.

programmation" apparaît, sauf que les paramètres de la

programmation sélectionnée sont déjà affichés. Procédez

Programmations" jusqu'à accéder au menu Programmation.

programmation de la liste" et appuyez sur le bouton OK

Sélectionnez l'option Installation > Programmations et

le menu "Programmations" comme indiqué ci-dessous.

Pour accéder au menu Programmations:

5.5.1 Ajouter une programmation

appuyez sur le bouton **OK**.

modifiez une programmatio

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.5

appuyez sur le bouton **OK**.

se place automatiquement en mode veille. Si le récepteur est déjà

allumé, il se connecte automatiquement à l'émission sélectionnée.

fréquence correspondante est affichée en KHertz.

sur le bouton **OK**. (Le récepteur démarre à nouveau).

4 Effectuez une "Installation initiale" (reportez-vous à la

sur le bouton **OK**.

sur le bouton OK.

vous-même créées.

section 4.2)

5.4 Installation

sur le bouton OK.

5.3 Nouvelles chaînes

il vous le signale dès que vous le réactivez.

Pour connaître les nouvelles chaînes :

appuyez sur le bouton **OK**.

au menu Installation des chaînes

Pour accéder au menu Installation

appuyez sur le bouton **OK**.

5.4.1 Informations signa

les bits (BER, Bit Error Rate).

appuyez sur le bouton **OK**.

5.4.2 Installation des chaînes

appuyez sur le bouton **OK**.

l'installation actuelle.

5.5 Programmations

"manuelle".

jusqu'à accéder au menu installation

jusqu'à accéder au menu installation.

GAUCHE/DROITE.

depuis le bloc numérique.

Vous disposez de deux méthodes pour définir l'heure locale : une automatique, ajustant l'heure d'après le signal reçu une manuelle, aiustant l'heure d'après la valeur que vous saisissez

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal. Mettez en surbrillance l'option "Configuration" et appuyez

Mettez en surbrillance l'option "Réglage horloge" et appuyez

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.5 Programmations" jusqu'à accéder au menu Programmation 2 Mettez en surbrillance l'option "Programmer veille" et

5.5.4 Programmation d'une mise en veille

automatiquement en veille après un certain délai.

appuyez sur le bouton **OK**. 3 Sélectionnez la programmation à l'aide des flèches **◄/▶**. Vous avez le choix entre : 15 min, 30 min, 45 min, 1 heure, 2 heures, 3 heures et Arrêt pour désactiver cette fonction.

Vous pouvez programmer votre récepteur pour qu'il se mette

6 En mode manuel, vous saisissez la date et l'heure directement 5.6 Préférences utilisateur

Le menu Préférences utilisateur vous permet de personnaliser votre environnement récepteur. Vous sélectionnez une langue, modifiez les caractéristiques d'affichage, activez/désactivez certains verrouillages et modifiez le code PIN. Pour accéder au menu Préférences utilisateur 1 Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.

1 Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.

2 Mettez en surbrillance l'option "Préférences utilisateur" et appuyez sur le bouton **OK**. 5.6.1 Langues

1 Procédez comme indiqué dans la section "5.6 Préférences

utilisateur". 2 Mettez en surbrillance l'option "Langues" et appuyez sur le Si le récepteur détecte de nouvelles chaînes alors qu'il est en veille, bouton OK.

> 3 Utilisez les flèches **√** pour définir la langue des menus, la langue audio et la langue des sous-titres. Appuyez sur le bouton OK pour valider vos choix.

5.6.2 Apparence Depuis cet écran, vous modifiez l'apparence des informations

affichées en mode affichage. 1 Procédez comme indiqué dans la section "5.6 Préférences

utilisateur" 2 Mettez en surbrillance l'option "Apparence" et appuyez sur le

bouton **OK**. 3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres: Durée affichage barre infos définit la durée d'affichage de la

barre d'informations, entre 3 et 10 secondes. Barre de volume active/désactive l'affichage de la barre de diagrammes sont affichés. Le premier indique la puissance du signal, Durée affichage barre de volume définit la durée d'affichage de la barre de volume, entre 3 et 10 secondes.

> la langue choisie. 5.6.3 Contrôle d'accès Le contrôle parental vous permet d'activer ou désactiver la gestion

des verrouillages. 1 Procédez comme indiqué dans la section "5.6 Préférences utilisateur" 2 Mettez en surbrillance l'option "Contrôle d'accès" et appuyez

sur le bouton **OK**.

3 Choisissez les valeurs que vous désirez pour les paramètres: Contrôle parental Si vous désactivez le contrôle parental, tous les verrouillages sont annulés. Si vous l'activez, tous les verrouillages choisis sont appliqués.

Verrouillage récepteur Activez cette fonction pour exiger la saisie du code PIN à chaque activation du récepteur (lorsque vous l'activez depuis le mode veille). Verrouillage menu configuration bloque l'accès à ce menu

et à toutes les sous-fenêtres associées. Verrouillage chaîne Bloque l'accès à un service spécifique (le code PIN vous est demandé pour accéder à un service verrouillé). Pour verrouiller/déverrouiller un service, reportezvous à la section "5.1.2 Modifier une liste de favoris"). Age d'audience Vous pouvez choisir un âge minimal d'accès,

entre 1 et 18 ans. Tout service s'adressant à une population plus âgée est alors inaccessible sans la saisie du code PIN. L'application de ce contrôle n'est possible que si l'organisme de diffusion indique à quelle tranche d'âge son émission s'adresse.

Problème Cause possible

s activez le contrôle d'accès d'après l'âge de l'audienc e PIN sera exigé pour accéder à toute fonction de 4 Pour modifier le code PIN, appuyez sur le bouton rouge. Par

défaut, le code PIN du récepteur (celui qui lui est affecté après une "Installation initiale" ou une "Restauration des réglages en usine") est "0000". 5 Saisissez une première fois le nouveau code PIN désiré puis une

seconde fois dans la zone Confirmer.

L'alimentation électrique

	récepteur ni la lumière LED rouge ne s'allument	n'est pas assurée	branchement du cordon d'alimentation sur le récepteur et sur la prise secteur
	la	Un obstacle empêche toute transmission entre la télécommande et le récepteur	Retirez l'obstacle
		Le récepteur n'est pas allumé	Allumez le récepteur
		Les batteries sont déchargées	Insérez de nouvelles batteries
et		Une programmation est en cours, le récepteur est verrouillé (les boutons de la télécommande sont sans effet), la lumière LED du panneau avant clignote	Appuyez sur le bouton TIMER pour annuler la programmation puis sur le bouton 0 pour déverrouiller le récepteur
	Pas d'image ni de son mais la lumière LED rouge est allumée	Votre récepteur est en mode veille.	Appuyez sur P +/-, MENU ou l'une des touches du bloc numérique pour réactiver votre récepteur
		Le connecteur péritel est défectueux ou mal enfoncé	Vérifiez la connexion du câble péritel.
	Aucun signal n'est affiché à l'écran ou alors faiblement	Le signal TNT est trop faible ou votre zone d'utilisation est hors de portée de l'émetteur TNT.	Vérifiez que votre zone d'utilisation est couverte par la transmission. Vous pouvez trouver cette information sur le site.

La chaîne n'est plus diffusée

Sélection incorrecte des ous êtes sur une frontière Service TV payant Aucun service n'est possibl en déplacement à une oossible de Le signal est trop faible vous pensiez Impossible de Cette chaîne ne diffuse pas recevoir une 24 heures sur 24 ou n'est chaîne de pas disponible. Ce temps à autre symptôme ne semble pas relever d'un problème Cette chaîne est verrouillée Saisissez votre code d'accéder à par le contrôle parental et parental pour accéde une chaîne un message vous demande | à la chaîne ou de saisir votre code PIN particulière, même depuis le bloc numérique Vous avez code PIN Afficher sous-titre active/désactive l'affichage des sous-titres dans oublié votre

Problème | Cause possible

service n'est

Vérifiez que votre zone

d'utilisation est

couverte par la

transmission. Vous

pouvez trouver cette

nformation sur le site

www.philips.com/suppor

Repositionnez votre

emplacement avec

our le récepteur

approprié

recherche

non payante

déverrouillez-la

À la suite d'une invite

de saisie de votre code PIN, saisissez le

ode PIN principal

galement réinitialise

Vous pouvez alors continuer de travailler et

e code PIN du

récepteur à sa valeur par défaut

. ("0000").Pour saisir l

code PIN principal, appuyez sur "ROUGE ROUGE VERT VERT

JAUNE JAUNE BLEU BLEU".Remarque :

gardez ce code secre

À la suite d'une invite

code PIN, saisissez le

travailler et également réinitialiser

récepteur à sa valeur

de saisie de votre

code PIN principal

Vous pouvez alors

code PIN du

écran TV. vérifiez

réglages sur votre

continuer de

e puissent pas

pour que vos enfants

antenne ou trouvez ui

noins d'interférence

Vérifiez que vous avez

Vérifiez que vous avez

lectionné une chaîn

ar ḋéfaut "0000").Pour saisir le code PIN principal, appuyez sur "ROUGE ROUGE VERT VERT AUNE JAUNE BLEU BLEU".Řemarque : gardez ce code secre oour que vos enfants ne puissent pas Vérifiez que l'horloge J'ai défini de votre nagnétoscope affiche programmat a même heure que n'a pas l'horloge de votre écepteur.Vérifiez gu votre programmatio est toujours dans la liste. Elle a peut-être j'escomptai: été supprimée par une "nouvelle" stallation. Le contrôle d'accès par On me Désactivez le demande mon code âge d'audience est actif contrôle d'accès par âge d'audience pour le remplacer par un verrouillage individue PIN pour chaque programmat de chaîne. on que je veux crée Sur certaines La diffusion a probablement été prévue "Format TV" de pour un grand écran et l'image semble votre récepteur, vous n'avez pas réglé le d'après les étirée ou formations de la récepteur en section 5.2.1. Si vou écrasée. disposez d'un grand

Mise au rebut de votre ancien produit Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

collecte des produits électriques ou électroniques. Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de

Modifications

nformation sur le site

www.philips.com/support

Repositionnez votre

Effectuez une

automatique.

recherche

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil. Avis pour l'Union europénne

Ce produit est conforme aux normes d'interférence radio de l'Union européenne.